	DÉCOU VÉHIC	COOVRIR_	AIRE D'INSPECTION DU VÉHICUL SION NISSAN CERTIFIÉ	E		
		RTIFIËS				
Ν	lumé	méro de certification : NCPOX12B Numéro de sto	ock			
Ν	IV _	Code du concessionna	aire			
Ν	lom (m du concessionnaire Da	ate			
Ν	lumé	méro du bon de réparation Année mod	èle			
Μ	lodè	dèle		<u>_a</u>		aré
			ue	nd à	acé	répa Jé
			ale	Répond à l norme	A été remplacé	A été réparé ou réglé
	Pré-ii	é-inspection :		IL C	₹ 2	⋖ ∘
	1					
	2		ion de l'étiquette de conformité canadienne.			
	3	L'entretien périodique est à jour ou est mis à jour avec l'inspection appropriée selon l'âge et le l	kilométrage du véhicule.			
	4	Le compteur kilométrique n'a pas été trafiqué et le nombre de kilomètres est connu.				
	5	Il n'y a pas de signe de réparations importantes à la carrosserie ou de dommages importants au	u châssis.			
	6	Aucun accessoire d'après-vente n'a été posé.				
	7	Aucune modification à la suspension, au système de contrôle des émission ou au système d'éc	happement autre que la pose d'accessoires NISMO.			
V	/érifi	prification du NIV				
	8	Vérifier que les numéros du NIV concordent avec ceux estampés ailleurs sur le véhicule et insci portière et manuel de réparation)	rits sur les documents (tableau de bord, montant de			
	9	Vérifier que toutes les réparations nécessaires dans le cadre de bulletins, de campagnes ou de	rappels ont été effectuées sur ce véhicule.			
	10	0 Vérifier si des codes d'anomalie (passés ou actuels) ont été enregistrés pour ce véhicule. JOIN	DRE les imprimés du CONSULT au bon de réparation.			
		CTÉRIEUR arrosserie				
	11	Calandre, moulures et garnitures (y compris la galerie de toit) – Réparer ou remplacer toute piè par la rouille ou endommagée.	ece lâche, pliée, manquante, corrodée, craquée, piquée			
	12			ļ		
	13					
	14	de base.	et toutes les égratignures qui pénètrent jusqu'au métal			
	15	' ' '				
	16	et les appareils de fixation. Inspecter les boulons et la presence de surpulverisation de peinture	, indices de réparations de dommages.			
		7 Pare-chocs – Réparer toute égratignure de surface supérieure à 50 mm ou tout dommage qui	pénètre jusqu'au métal de base.			
		at des glaces, des rétroviseurs, des essuie-glaces/du lave-glace				
-				-		
\vdash	19	, 0 0				
\vdash	20	·				
	21	, , ,		-		
	22		ou remplacer au besoin).			
		it ouvrant/toit décapotable				
	23		and the short for the constraints			
	24		ent decolore (nettoyer, reparer ou remplacer au besoin).			
		onctionnement des glaces/du verrouillage des portières				
\vdash	25		eparer ou remplacer au besoin).	-		
	26	6 Serrures sécurité-enfants – Vérifier le fonctionnement (réparer ou remplacer au besoin).		-		

27	Tale-soleli de toli duvialit – verille le forictioni enterit. Verille s'il est use, decrille, craquele ou fortement decolore (nettoyer, reparer ou rempiacer au besoin).		L
Fonc	tionnement des glaces/du verrouillage des portières		
25	Dispositifs de verrouillage des portières - Vérifier le fonctionnement manuel ou automatique (réparer ou remplacer au besoin).	.	l
26	Serrures sécurité-enfants – Vérifier le fonctionnement (réparer ou remplacer au besoin).		
27	Fonctionnement des commandes des glaces et de verrouillage des glaces (réparer ou remplacer au besoin).		
28	Clé/télécommande/clé intelligente - Vérifier le fonctionnement (remplacer la pile dans la télécommande au besoin).		
Feux	extérieurs (suite)		
29	Phares, feux de route/de croisement – Vérifier l'alignement, l'état des lentilles et le fonctionnement (remplacer les lentilles cassées ou les ampoules/transformateurs défectueux)		
30	Feux arrière/feux d'arrêt/Feu d'arrêt surélevé – Vérifier l'état des lentilles et le fonctionnement des feux (remplacer au besoin).		L
31	Clignotants/feux de gabarit - Vérifier l'état des lentilles et le fonctionnement des feux (remplacer au besoin).		
32	Feux de détresse et de recul – Vérifier l'état des lentilles et le fonctionnement des feux (remplacer au besoin).		
33	Lampes de plaque d'immatriculation - Vérifier l'état des lentilles et le fonctionnement des feux (remplacer au besoin).		L
34	Phares antibrouillard/feux de route - Vérifier l'état des lentilles et le fonctionnement des feux (remplacer au besoin).	.	
35	Feux de circulation de jour – Vérifier l'état des lentilles et le fonctionnement des feux (remplacer au besoin).		Ī

Les noms, logos et slogans de Nissan sont des marques de commerce appartenant à Nissan Motor Co. Ltd. ou à ses filiales nord-américaines, ou utilisées sous licence par Nissan Motor Co. Ltd. ou ses filiales nord-américaines. Pièce nº 99999-NCPOF ©2008 Nissan Canada Inc. Tous droits réservés.



FORMULAIRE D'INSPECTION DU VÉHICUL D'OCCASION NISSAN CERTIFIÉ

Inspecter visuellement si des réparations ont été effectuées et s'il y a présence de dommages ou d'usure anormale des pneus. Remarque : Il faut procéder à la vérification générale du véhicule pour déceler la présence de rouille ou de dommages causés par des catastrophes naturelles (par 36 exemple, une inondation). Regarder sous la moquette du coffre et sous le tableau de bord pour vérifier si le véhicule a dû être réparé en raison d'une inondation ou de dommages à son châssis. Tout véhicule ayant subi des dommages causés par une inondation ou un incendie, ou dont le châssis est endommagé de manière importante, ne doit pas être certifié.

37 Vérifier le démarrage à froid/à chaud 38 Vérifier la qualité du régime de ralenti du moteur. 39 Performance du moteur/accélération en douceur - Vérifier la conduite générale du véhicule. 40 Bruits de moteur - Vérifier lorsque le moteur est chaud et froid, et à hautes et basses vitesses. Boîte de vitesses automatique/boîte-pont (à chaud et à froid) - Vérifier le fonctionnement général, le glissement, les points de passage des rapports,

42 Dispositif de verrouillage du sélecteur de vitesses – Vérifier le fonctionnement (réparer ou remplacer au besoin). 43 Boîte de vitesses manuelle - Vérifier le fonctionnement général, c.-à-d. la douceur, le bruit et les synchroniseurs (réparer ou remplacer au besoin). Fonctionnement de l'embrayage - Vérifier le fonctionnement général, la douceur, l'embrayage, le glissement ou le claquement (réparer, régler ou remplacer au besoin).

45 Dispositif de verrouillage de l'embrayage - Vérifier le fonctionnement général (réparer, régler ou remplacer au besoin). 46 Essieu moteur et boîte de transfert - Vérifier les roulements, les bruits provenant de l'engrenage ou les vibrations (réparer, régler ou remplacer au besoin). | 47 | Direction – Vérifier le jeu libre, le retour au point mort, la tenue de route et la douceur (réparer, régler ou remplacer au besoin).

48 Freins/ABS - Vérifier l'efficacité, le fonctionnement général, le bruit, le tirage ou la pulsation (réparer, régler ou remplacer au besoin). 49 Régulateur de vitesse - Vérifier le fonctionnement, y compris la fonction de réengagement (réparer, régler ou remplacer au besoin).

Indicateurs (indicateur de vitesses, tachymètre, compteur kilométrique, pression d'huile, charge de la batterie, température d'eau) - Vérifier le fonctionnement (réparer, régler ou remplacer au besoin). Bruit de vent - Vérifier la présence de bruits excessifs ou inhabituels (réparer, régler ou remplacer les joints d'étanchéité ou les garnitures, la galerie

de toit, etc., au besoin). Carrosserie/suspension – Vérifier le rendement, le bruit et les vibrations grâce à un essai routier sur chaussée accidentée (réparer, régler ou réparer

Système de navigation - Vérifier le fonctionnement, s'assurer qu'il y a un DVD dans le système, effacer les adresses et les destinations (réparer ou remplacer au besoin).

54 Centre de divertissement DVD Nissan – Vérifier le fonctionnement et la qualité du son et de l'image (réparer ou remplacer au besoin).

55 Horloge – Vérifier l'état et le fonctionnement (réparer ou remplacer au besoin). 56 Klaxon – Vérifier le fonctionnement (réparer ou remplacer au besoin).

le dispositif de verrouillage du sélecteur de vitesses et le bruit.

57 Allume-cigare/prises de courant – Vérifier l'état/le fonctionnement (réparer ou remplacer au besoin).

58 Boîte à gants/éclairage de boîte à gants/accoudoir central/console - Vérifier l'état/le fonctionnement (réparer ou remplacer au besoin). 59 Volant inclinable ou télescopique – Vérifier le fonctionnement (réparer ou remplacer au besoin).

60 Verrouillage du volant – Vérifier le fonctionnement (réparer ou remplacer au besoin).

61 Rétroviseur intérieur- Vérifier l'état/le fonctionnement (réparer ou remplacer au besoin). 62 Caméra de marche arrière – Vérifier l'état/le fonctionnement /la qualité de l'image (réparer ou remplacer au besoin).

63 Tableau de bord/indicateurs et témoins lumineux - Vérifier l'état/le fonctionnement /la qualité de l'image (réparer ou remplacer au besoin). 64 Carillons d'avertissement - Vérifier le fonctionnement (réparer ou remplacer au besoin)

65 Lampes d'accueil/plafonnier/lampes de lecture – Vérifier le fonctionnement (réparer ou remplacer au besoin).

66 Commande d'ouverture de la trappe de carburant – Vérifier le fonctionnement (réparer ou remplacer au besoin).

Odeurs - Vérifier la présence d'odeurs désagréables causées par l'humidité, les moisissures, la fumée, les parfums, les animaux, etc. (nettoyer ou

68 Moquette - Vérifier si elle est usée, déchirée, craquelée ou fortement tachée ou décolorée (nettoyer, réparer ou remplacer au besoin). 69 Tapis protecteurs - Vérifier s'ils sont usés, déchirés, craquelés ou fortement tachés ou décolorés (nettoyer ou remplacer au besoin).

70 Plage arrière – Vérifier si elle est usée, lâche, déchirée, craquelée ou fortement décolorée (nettoyer, réparer, réattacher ou remplacer au besoin).

Garnitures de portière/panneaux de portière/tableau de bord - Vérifier s'ils sont usés, lâches, déchirés, craquelés ou fortement décolorés (nettoyer, réparer, réattacher ou remplacer au besoin).

Revêtement de pavillon – Vérifier s'il est usé, lâche, déchiré, craquelé ou fortement décoloré (nettoyer, réparer ou remplacer au besoin). Pare-soleil, y compris le miroir et l'éclairage - Vérifier s'ils sont usés, déchirés, craquelés ou fortement tachés ou décolorés (nettoyer, réparer ou

74 Espace de chargement – Vérifier si les garnitures, la moquette et le filet d'arrimage sont déchirés ou salis (nettoyer, réparer ou remplacer au besoin).

75 Éclairage de l'espace de changement – Vérifier le fonctionnement (réparer ou remplacer au besoin) 76 Cric/outils – Vérifier le fonctionnement/l'état

77 Commande d'ouverture d'urgence du coffre - Vérifier le fonctionnement



composants au besoin)

remplacer les composants au besoin).

RISTIQUES MÉCANIQUES

95 Vidange d'huile/entretien périodique effectué. Date :

refroidissement (remplacer le réservoir au besoin).

89 Fuite de liquide – Inscrire l'emplacement et la nature de la fuite

FORMULAIRE D'INSPECTION DU VÉHICU D'OCCASION NISSAN CERTIFIÉ

- (réparer toutes les fuites).

78 Tissu des sièges - Vérifier s'il est usé, déchiré, craquelé ou fortement taché ou décoloré (nettoyer, réparer ou remplacer au besoin).

Système audio - Vérifier l'état et le fonctionnement de la radio, du lecteur de cassettes/de CD et des haut-parleurs (réparer ou remplacer les

84 Système de régulation automatique de l'air ambiant – Vérifier le fonctionnement manuel ou automatique (réparer ou remplacer les composants au besoin).

Système de climatisation - Vérifier le fonctionnement général, le refroidissement, le compresseur, les flexibles, s'il y a présence de fuites (réparer ou

86 Fonctionnement du système de chauffage - Vérifier le fonctionnement général, s'il y a présence des fuites (réparer ou remplacer les composants au besoin).

90 Vérifier s'il y a présence d'huile dans le filtre à air (peut indiquer une fuite excessive ou que le système RGC est défectueux) (réparer au besoin).

93 Variation de puissance des cylindres – procéder à un diagnostic (si des codes d'erreur s'affichent, procéder à une vérification de la compression)

98 | Supports de moteur – Vérifier s'il y a présence de fissures ou d'assèchement. S'ils sont électroniques, en vérifier le fonctionnement (remplacer au besoin).

Compresseur volumétrique/turbocompresseur - Vérifier le fonctionnement, les courroies et la présence de bruit excessif - (réparer ou remplacer au

104 Ventilateur de refroidissement/embrayage de ventilateur/moteur de ventilateur - Vérifier l'état et le fonctionnement (réparer ou remplacer au besoin).

Système d'échappement complet – Vérifier l'état, s'il y a présence de fuites, les supports, s'il y a présence de dommages ou de bruits (réparer ou

Débit de charge de l'alternateur - Vérifier la tension et l'intensité du courant de sortie. Joindre les copies imprimées des essais au bon de travail

Réservoir d'expansion/vase d'expansion du liquide de refroidissement - Vérifier s'il y a présence de fissures ou de fuites - Faire l'appoint du liquide de

91 Vérifier s'il y a présence d'eau sous le bouchon de remplissage d'huile (s'il y a de l'eau dans l'huile, le véhicule ne peut être certifié).

96 Courroies - Vérifier l'état général, la présence de fissures, si elles sont effilochées; vérifier l'ajustement (régler ou remplacer au besoin).

101 Liquide de refroidissement - Vérifier l'état, le niveau, les fuites et inscrire le point de congélation _____. (remplacer au besoin).

102 | Flexibles du liquide de refroidissement – Vérifier s'il y a présence de fissures ou d'assèchement (remplacer au besoin).

106 Essai de pression du système de refroidissement et du bouchon (réparer ou remplacer si la pression diminue).

109 Pompe à essence – Vérifier la présence de bruits anormaux ou de fuites (réparer ou remplacer au besoin).

116 Fonctionnement du démarreur – Vérifier l'intensité et l'appel de courant (réparer ou remplacer au besoin).

110 Canalisations/flexibles de carburant – Vérifier l'état ou la présence de signes de fuites (réparer ou remplacer au besoin).

114 Convertisseurs catalytiques et écrans thermiques – Vérifier l'état et s'il y a présence de bruits (remplacer au besoin).

118 Fonctionnement du système d'allumage – Vérifier le fonctionnement en vertu du manuel de réparation (réparer au besoin).

120 État de la batterie - Vérifier s'il y a présence de corrosion, vérifier la tension, procéder à un essai de charge (remplacer au besoin).

79 Réglages des sièges/appuie-tête – Vérifier le fonctionnement manuel ou automatique (réparer ou remplacer au besoin)

87 Désembueur/dégivreur arrière – Vérifier le fonctionnement général (réparer ou remplacer les composants au besoin).

88 Désembueur/dégivreur avant - Vérifier le fonctionnement général (réparer ou remplacer les composants au besoin).

92 Chaîne de distribution – Vérifier s'il y a des bruits anormaux (réparer, régler ou remplacer au besoin).

97 Câblage - Vérifier la présence de dommages ou de modifications (réparer ou remplacer au besoin).

94 Huile moteur – Vérifier l'état (peut être signe d'autres problèmes) et le niveau (vidanger l'huile).

99 Flexibles – Vérifier s'il y a présence de fissures ou d'assèchement (remplacer au besoin).

103 Radiateur – Vérifier l'état, les flexibles et les ailettes (réparer ou remplacer au besoin).

108 Vérifier le fonctionnement du chauffe-moteur (réparer ou remplacer au besoin).

105 Pompe à eau - Vérifier la présence de bruits ou de fuites (réparer ou remplacer au besoin).

111 Filtre à carburant - Vérifier l'état (remplacer en vertu du calendrier d'entretien périodique)

115 Procéder à l'essai du système antivol et inscrire les lectures relevées sur le bon de travail.

119 Câbles de batterie – Vérifier les câbles et les supports (réparer ou remplacer au besoin).

112 Filtre à air - Vérifier l'état (remplacer en vertu du calendrier d'entretien périodique)

80 Sièges chauffants ou refroidis - Vérifier le fonctionnement (réparer ou remplacer au besoin).

82 Antenne – Vérifier l'état et le fonctionnement (réparer ou remplacer au besoin).

83 Système d'alarme/antivol – Vérifier le fonctionnement (réparer ou remplacer au besoin).

l iquides de hoîte de vitesses/hoîte-nont - Vérifier l'état, les niveaux et s'il y a présence de fuites (remplir ou vidanger les liquides et remplacer les

FORMULAIRE D'INSPECTION DU VÉI D'OCCASION NISSAN CERTIF

filtres au besoin).	,	
Liquides de la boîte de vitesses manuelle/de l'essieu moteur/de la boîte de transfert – Vérifier l'état, les niveaux et s'il y a présence de fuites (faire l'appoint ou vidanger l'huile).		
Supports de la boîte de vitesses – Vérifier s'il y a présence de fissures ou de bris (remplacer au besoin).		
Joints universels/joints homocinétiques/pare-poussière – Vérifier la condition générale, s'il y a présence de fissures, d'assèchement, d'huile excessive ou de dommages (réparer ou remplacer au besoin).		
Différentiel/essieux moteurs - Vérifier l'état général, s'il y a présence de fuites ou de dommages (réparer ou remplacer au besoin).		
Système TI – Vérifier le fonctionnement, l'état général, s'il y a présence de fuites ou de dommages (réparer ou remplacer au besoin).		
Système 4 roues motrices – Vérifier le fonctionnement, l'état général, s'il y a présence de fuites ou de dommages (réparer ou remplacer au besoin).		
Embrayage – Vérifier le fonctionnement, le glissement et le jeu libre (régler, remplacer ou réparer au besoin).		
Système hydraulique d'embrayage – Vérifier le fonctionnement et s'il y a présence de fuites (régler ou remplacer au besoin).		
ension et direction :		
Direction à crémaillère - Vérifier l'état général, les pare-poussière, s'il y a présence de fuites, de bruits ou de dommages (réparer ou remplacer au besoin).	.	
Timonerie de direction avant (et arrière), bras de direction/rotules/bagues – Vérifier si ces éléments sont pliés ou endommagés, vérifier les pare- poussière (réparer ou remplacer au besoin).		
Pompe et flexibles de direction assistée - Vérifier l'état général, s'il y a présence de fuites ou de bruits et le niveau du liquide (réparer ou remplacer au besoin).		
Barres stabilisatrices/liens/bagues – Vérifier l'état général (réparer ou remplacer au besoin).		
Ressorts – Vérifier l'état général et la hauteur de suspension (réparer ou remplacer au besoin).	,	
Amortisseurs/jambes de force – Vérifier s'il y a présence de fuites et procéder au test de rebondissement (remplacer au besoin).		
Pistons/cylindres – Vérifier le fonctionnement, l'état, s'il y a présence de fuites (régler ou remplacer au besoin).		
Liquide de freins – Vérifier l'état (faire l'appoint ou vidanger le liquide au besoin)		
Plaquettes/segments – Remplacer si plus de 60 % d'usure.		
Disques – Vérifier la condition générale et l'usure (rectifier ou remplacer au besoin).		
Système de freinage – Vérifier les conduites, les flexibles et les raccords et s'il y a présence d'usure, de fuites, de corrosion ou de dommages (réparer ou remplacer au besoin).		
Système de freinage antiblocage – Vérifier le fonctionnement général et s'il y a présence de bruits excessifs (réparer ou remplacer les composants au besoin).	,	
Frein de stationnement – Vérifier le fonctionnement (régler, réparer ou remplacer au besoin)		
Maître-cylindre et servofrein – Vérifier le fonctionnement et s'il y a présence de fuites (réparer ou remplacer au besoin).		
sins gonflables/ceintures/appuie-tête		
Ceintures – Vérifier l'état et le fonctionnement général (réparer ou remplacer les composants au besoin).		
Appuie-tête actifs côtés passager et conducteur – Vérifier le fonctionnement général (réparer ou remplacer les composants au besoin).		
Coussins gonflables supplémentaires côtés conducteur et passager – Vérifier l'état extérieur, les codes de l'analyseur CONSULT, le fonctionnement du témoin lumineux au tableau de bord. Note : Lorsque vous vérifiez le système de coussin gonflable, examinez particulièrement le volant pour y déceler des signes d'usure anormaux. L'usure pourrait indiquer que le véhicule a été réparé et qu'un volant ou un coussin gonflable d'occasion a été installé (réparer ou remplacer les composants au besoin).		
Coussins gonflables supplémentaires des sièges avant – Vérifier l'état extérieur, les codes de l'analyseur CONSULT, le fonctionnement du témoin lumineux au tableau de bord (réparer ou remplacer les composants au besoin). Coussins gonflables latéraux supplémentaires – Vérifier l'état extérieur, les codes de l'analyseur CONSULT, le fonctionnement du témoin lumineux au tableau de bord (réparer ou remplacer les composants au besoin).		
s et pneus		
Vérification de la taille d'origine appropriée – Remplacer si ce n'est pas le cas.		
Pneus – S'assurer que la cote de vitesse, que la marque et que le modèle des pneus sont les mêmes que ceux des pneus d'origine (remplacer au besoin).		
Profondeur de la bande de roulement (remplacer si elle est inférieure à 50 %).		
État des pneus/usure anormale – Vérifier les flancs, si les pneus vibrent ou s'il sont mal alignés (remplacer au besoin).		
Pression – Régler la pression selon les recommandations du fabricant (s'assurer que le moniteur de pression des pneus fonctionne correctement).		
Roue de secours, câble de retenue et mécanisme - Vérifier l'état, la bande de roulement et la pression (réparer ou remplacer au besoin).		
Jantes – Vérifier visuellement si elles sont voilées, s'il y a des dommages causés par les trottoirs, des marques, des égratignures, des rainures, de la corrosion ou des piqûres (remplacer ou réparer si le dommage est supérieur à 5 mm).		

Acceptation finale du technicien Acceptation finale du directeur du service technique Acceptation finale du directeur des véhicules d'occasion Signature